



DALCOCHEM

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

FOT NF

Υγρό γενικού καθαρισμού
UFI: PWF0-P2R6-Q00V-08V8

Περιγραφή

Το FOT-NF είναι ένα υγρό γενικού καθαρισμού που αποτελείται από ένα πλουσιότατο μίγμα ειδικών διαβρεκτών και διαλυτών υψηλής αλκαλικότητας. Περιέχει μικρό ποσοστό αμμωνίας για την αποτελεσματικότερη διάλυση ρύπων.

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά

- ▶ Ισχυρό καθαριστικό
- ▶ Οικονομικό στη χρήση
- ▶ Εξαιρετικά αποτελεσματικό

Πλεονεκτήματα

- ▶ Το FOT-NF αυτούσιο, απομακρύνει πλήρως όλους τους τύπους δύσκολων ρύπων οι οποίοι συναντώνται σε: ΤΟΙΧΟΥΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΔΑΠΕΔΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ, ΑΣΑΝΣΕΡ κ.τ.λ.
- ▶ Έχει άριστα αποτελέσματα και όταν διαλύεται στο νερό.

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία-Εφαρμογή:

- ▶ Σε μεγάλες επιφάνειες με πολύ δύσκολους ρύπους, ψεκάζουμε τοπικά με FOT-NF, το αφήνουμε να δράσει και ξεπλένουμε με νερό.
- ▶ Διαλύουμε υγρό FOT-NF σε αναλογία 3-4%, δηλαδή 30-40 ml ανά λίτρο νερού για αποτελεσματικό σφουγγάρισμα στα δάπεδα.

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση: Υγρό, μπλε, χαρακτηριστικής οσμής

Τιμή pH προϊόντος 8.0±0.5

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.



DALCOCHEM

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στην περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού, επισκεφθείτε γιατρό. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός. Προσοχή κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε ανίσθητο άνθρωπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Χειρισμός: Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό.

Αποθήκευση:

Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος με καλό εξαερισμό. Να προστατεύεται από την ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να διατηρείται κλειδωμένο ή σε μέρος προσιτό μόνον για ειδήμονες ή εντολοδόχους αυτών. Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP).



DALCOCHEM

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS05

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.

P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.